

HƯỚNG DẪN CAL CHỈNH CÂN ĐẾM JCL-JADEVER



- Đặt cân nằm thẳng bằng trên một mặt phẳng.
- Điều chỉnh các chân lắc sao cho các chân nằm vững trên mặt phẳng.
- Chuẩn bị một lượng hàng hoặc quả cân chuẩn có trọng lượng lớn hơn hoặc bằng 1/3 tổng trọng lượng mà cân có thể chịu được. Ví dụ cân 6 kg sẽ chuẩn bằng 2 kg quả chuẩn.
- Tiếp theo nhấn giữ phím TARE và kết hợp mở nguồn. Cân hiện lên CAL.
- Tiếp tục nhấn TARE để cân hiện điểm 0. Đợi một lát cân sẽ hiển thị trọng lượng để hiệu chuẩn lại cân.
- Dùng phím SET để thay đổi giá trị và nhập vào trọng lượng mà ta sẽ chuẩn lại cho cân. Ví dụ 2 kg ta sẽ nhập vào là 02.0000. Nhấn phím SAVE để lưu lại.
- Tiến hành đặt quả chuẩn 2 kg lên cân, đợi cân ổn định, tiếp tục nhấn TARE chờ cho cân nhận.
- Sau đó nhấn SAVE, cân hiện lên PASS là kết thúc quá trình hiệu chuẩn cân.

CÀI ĐẶT SỐ KG VÀ BƯỚC NHẢY

- Nhấn phím M+ và kết hợp mở nguồn, cân sẽ hiện lên CAP (Capacity: là tải Max của cân) và đơn vị đang hiệu chuẩn là kg.
- Để thay đổi số kg nhấn phím SET và nhập vào trọng lượng muốn thay đổi cho cân. Ví dụ muốn đổi thành 6 kg/0.2g. Ta nhập 06.0000; 0.2g phía sau 06 sẽ là 4 số lẻ 06.0000.
- Muốn thay đổi vị trí các số lẻ phía sau, dùng TARE để di chuyển vị trí, phím HI và LO để di chuyển dấu chấm và chọn lại số lẻ.
- Tiếp tục nhấn SAVE, cân hiện bước nhảy, nhấn HI và LO để thay đổi. Ví dụ 0.2g cân hiện 0.0002 do cân đang set mức kg.

- Tiếp tục nhấn SAVE, cân hiện CAL. Lúc này chuẩn bị một lượng hàng hoặc quả cân chuẩn lớn hơn 1/3 tổng trọng lượng mà ta cài trước đó. Ví dụ cân cài 6 kg, chuẩn bị quả cân chuẩn 2 kg.
- Nhấn TARE để cân trả về 0.0000, chờ một lát cân trả giá trị 1.0000, lúc này ta chuẩn lại cân với mức cân 2 kg bằng cách nhấn SET và nhập 02.0000, nhấn SAVE để lưu lại.
- Tiến hành đặt quả 2 kg lên cân, đợi cân ổn định, nhấn TARE.
- Sau khi cân đã nhận nhấn SAVE, cân hiện PASS. Kết thúc quá trình.

HƯỚNG DẪN ĐỔI ĐƠN VỊ

- Mở nguồn, nhấn giữ SET, để vào chức năng của cân dùng phím TARE và phím MR để di chuyển đến đơn vị là UNIT, nhấn SET một lần nữa.
- Dùng phím SIMPLE để thay đổi đến đơn vị mà ta muốn.
- Nhấn SAVE để lưu lại, ZERO để thoát ra. Kết thúc quá trình.

ĐÈN BÁO THIẾU-ĐỦ-THỪA HI LO-OK

- Mở nguồn.
- Để cài mức trên: Nhấn giữ HI, ví dụ max 102 mẫu, nhập 102, (dùng TARE và MR để di chuyển qua lại), nhấn SAVE để lưu.
- Để cài mức dưới: Nhấn giữ LO, ví dụ min 99 mẫu, nhập vào 99 (dùng TARE và MR để di chuyển qua lại), nhấn SAVE để lưu.
- Để set mẫu lên cân: Tiến hành đặt mẫu lên cân, ví dụ có 100 mẫu, nhập vào 100, sau đó nhấn SIMPLE. Kết thúc quá trình.